

COMPALARM GW-104 COMPALARM GW-104C EMG-A72

Modem GSM Teledistacco protezione di interfaccia CEI 0-16





AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA

• Leggere attentamente il manuale prima dell'utilizzo e l'installazione.

• Questi strumenti devono essere installati da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti normative impiantistiche, allo scopo di evitare danni a persone o cose.

- Prima di qualsiasi intervento sullo strumento, togliere tensione dagli ingressi di alimentazione e dalle uscite relè dove presenti.
- Il costruttore non si assume responsabilità in merito alla sicurezza elettrica in caso di utilizzo improprio del dispositivo.
- I prodotti descritti in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento di evoluzioni o di modifiche.

INTRODUZIONE

Il modem GW-104 è stato pensato per permettere il comando a distanza tramite SMS delle protezioni di interfaccia negli impianti di cogenerazione fotovoltaici ed eolici. In particolare il segnale di teledistacco e lo stato del dispositivo di interfaccia sono accessibili all'utente tramite messaggi di testo programmabili. Il modem può essere utilizzato con tutte le protezioni che implementano il segnale di teledistacco con un ingresso digitale.

INSTALLAZIONE

Disabilitare la richiesta del PIN utilizzando GW.Suite o un telefono cellulare

Spegnere l'unità e scollegare tutte le alimentazioni.

Scollegare il cavo USB e, se il led blu rimane acceso, la batteria (vedi istruzioni nel manuale strumento) prima di inserire o rimuovere la carta SIM. Inserire la SIM card prima di mettere in funzione il modulo PLMN.

Compalarm GW-104



Rimuovere il coperchio **A** Inserire la SIM card **C** (CONTATTI VERSO L'ALTO PER VERSIONE 2G) Inserire la SIM card **B** (CONTATTI VERSO IL BASSO PER VERSIONE 4G) Rimontare il coperchio **A** prima di mettere in funzione. Premere la micro-SIM (3FF) fino al click per inserirla, angolo smussato verso l'interno, premere nuovamente per rimuoverla.

Compalarm GW-104C



Rimuovere il coperchio **A** Inserire la SIM card **B** (CONTATTI VERSO IL BASSO) Rimontare il coperchio **A** prima di mettere in funzione.

INDICAZIONI SUL FRONTE



D LED verde indicatore stato uscite

E LED indicatore radio • BLU – PLMN; GIALLO – WIFI VELOCE : NON REGISTATO LENTO : REGISTRATO

F LED rosso indicatore stato ingressi VELOCE = 500ms ON / 1500ms OFF LENTO = 500ms ON / 5500ms OFF

SCHEMA DI COLLEGAMENTO



SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE

Per configurare il modem GW-104 è necessario utilizzar il software GW-SUITE2 scaricabile dal sito internet www.contrel.net

Il software può lavorare collegato allo strumento tramite il cavo USB oppure offline creando un file di configurazione. Si apre la finestra che permette di scegliere se lavorare direttamente connessi con il dispositivo oppure se lavorare su un file da caricare successivamente.



Caricando il file teledistacco con estensione "MAP", il modem viene già preimpostato per l'utilizzo secondo l'allegato M della norma CEI 0-16. Si consiglia pertanto di procedere per questa strada. In ogni caso, indipendentemente dalla scelta viene presentata la barra delle funzioni da cui partire per effettuare le impostazioni.

Impostazione utenti abilitati all'invio dei comandi SMS.

GW-Suite2 1.2.0.2 COM8 2rf687 IT001E00091110*		- 🗆 X
1 🖉 🗞 🕸 🔅		
₫ 🗱 🖸 🗙 💒	Nome utente	UTENTI 📞 001
001 utente1 ^	NOME utente1	TIPO TELEFONO V
002	IDENTIFICATIVO +391234567890	
003	GRUPPO	
004		
005	DATAYORA INIZIO	
006	DATA/ORA FINE 31/12/2099 23:59	
007		
008	TICKETS ILLIMITATI	
009		
010	NOME UTILIZZATO PER IDENTIFICARE L'UTE NUMERO DI TELETONO	
012	UNDERSCORE, VIRGOLA E DUE PUNTI NON (CON prefisso internazionale)	
013	TIPO DI UTENTE	
014	NUMERO DI TELEFONO - CHIAMATE, SMS, CHAT	
015	UID DISPOSITIVO BLE	
016	WEBID DISPOSITIVO REMOTO	
017	CODICE WIEGAND RICHIEDE LETTORE WIEGAND IN1+IN2	
018	EMAIL, APP, WEBID DISPONIBILI SOLO CON SERVER SMM ATTIVO	
019	IDENTIFICATIVO	
020	NUMERO DI TELEFONO - FORMATO INTERNAZIONALE INDIRIZZO EMAIL MITTENTE - recipient@mydomain.com	
021	BLUETOOTH UID - 32 CARATTERI - 16 BYTES HEX IDENTIFICATIVO APP - 10 CARATTERI	
022	WEBID DISPOSITIVO REMOTO - 46 CARATTERI	
023	WIEGAND - 216 CARATTERI - 16 BYTES HEX	
024	GRUPPO GRUPPO DI APPARTENENZA OPZIONALE	
025	FINO A 8 CARATTERI ALFANUMERICI	
026	Sinderscore, virgoda e doe powi now conservini	
027	DATA/ORA INIZIO ABILITAZIONE UTENTE	
028	A PARTIRE DALLA DATA INDICATA	
029		
030	DATA/OKA FINE DISABILITAZIONE UTENTE	
031	ALLA DATA INDICATA E AD UN ORARIO SPECIFICO DI OGNI GIORNO YY-MM-DD hh:mm	
032		÷
		GW-104

Impostazione codice cliente attivo (POD)

2

Impostazione testi associati alle regole SMS.

🔦 GW-	Suite2 1.2.0.2 COM8 2rf687 IT001E00091110					-	×
	🔎 🚱 🔝 🎯 🔅	*					(?
⊘		_			ſ	REGOLE 💬	001
001	Ripristino	^		NOME Ripristino		Testo SMS di comando	
002	Distacco		4	SMS da utente		7/	~
003	Diagnostica		, H	\$N24	RIPRISTINO U	tenza \$D01	
004	Reset		Ð				
005			Ð	Ē			
006			\oplus	Ē			
007			\oplus	Ē			
008			Æ				
009			~	out1=0			
010			1				
011			>	at#wait=5			
012			>	AT+SMS=\$N23,"utenza \$D01 ripristinata - Input=\$I	12 - Output=\$0)12"	
014			>				
015			>				Ē
016			Pe	r ogni evento associato alle risorse (canali) del dispositivo	à possibile defi	nire una o niù regole	
017	*		co	mportamentali, per un massimo di 500 regole totali, libera	mente suddivise	tra tutti gli EVENTI TRIGGER	î
018			L'e	ponibili. evento ORA SPECIFICA [hh:mm] permette l'uso di caratte	ri jolly.		
019			Ac	ogni regola viene assegnato un numero che rappresenta	anche il nome de	el file.	
020				'interno della regola sono definiti fino a 5 CONDIZIONI on	zionali da verifici	are e fino a 5 COMANDI da	
021			es	eguire se le condizioni sono verificate.	zionan da vernici	are e fino a 5 COMANDI da	
022			C	DNDIZIONE			
023			U	IA DELLE 5 CONDIZIONI OPZIONALI CHE DEVONO ESSER	E VERE AL VERI	FICARSI DELL'EVENTO	
024		~	O	PERATORE			~
REGOL	E					GV	N-104

I testi dei messaggi di comando sono quelli indicati nella norma CEI 0-16, ma possono essere modificati in base alle indicazioni dell'ente distributore di energia elettrica.

In questo menu viene programmata la logica in cui il modem reagisce ai comandi SMS. Il file di configurazione con estensione "MAP" reso disponibile, contiene la logica necessaria a rispettare l'allegato M della norma CEI 0-16, pertanto si consiglia di non modificare questo menu.

Nel caso fosse però necessario modificare il testo del messaggio inviato dal modem in risposta ai comandi è possibile accedere ad alcune variabili.

Nei messaggi è possibile utilizzare testo fisso insieme a delle variabili. Le variabili a disposizione sono:

- \$D01: numero POD;

- \$112: stato ingresso digitale, vale 0 se non eccitato, 1 se eccitato;
- \$O12: stato uscita digitale 1, vale 0 se non eccitata, 1 se eccitata;
- \$N24: corrisponde all'ultimo SMS ricevuto;
- \$N23: corrisponde al mittente dell'ultimo SMS;

I messaggi si trovano nei testi racchiusi tra virgolette.

Una volta costruito il file di configurazione, occorre inviarlo al dispositivo cliccando su e inserendo la password del dispositivo (default 0000).

ELENCO DEI COMANDI E RISPOSTE GESTITI DAL SISTEMA DEL DISTRIBUTORE DI ENERGIA

Comando	Descrizione comando
utenza POD stato Input - Output	Diagnostica per verificare la connessione in rete del GSM e lo
	stato degli ingressi e uscite verso Pl
Risposta	Descrizione risposta
utenza POD stato - Input=\$112 - Output=\$012	Invio dello stato del digital input e digital output
- \$112: stato ingresso digitale, vale 0 se non eccitato, 1 se eccitato;	

- \$O12: stato uscita digitale 1, vale 0 se non eccitata, 1 se eccitata;

Comando	Descrizione comando
DISTACCO utenza POD	Comando di distacco
Risposta	Descrizione risposta
utenza POD distaccata - Input=\$I12 - Output=\$O12	Invio dello stato del digital input e digital output a seguito della commutazione del digital input
\$112: state ingresses digitale, yeld 0 as non assitate, 1 as assitate:	

- \$112: stato ingresso digitale, vale 0 se non eccitato, 1 se eccitato;
- \$O12: stato uscita digitale 1, vale 0 se non eccitata, 1 se eccitata;

Comando	Descrizione comando	
RIPRISTINO utenza POD	Comando di ripristino	
Risposta	Descrizione risposta	
utenza POD ripristinata - Input=\$I12 - Output=\$O12	Invio dello stato del digital input e digital output a seguito della	
	commutazione del digital input	

- \$112: stato ingresso digitale, vale 0 se non eccitato, 1 se eccitato; - \$012: stato uscita digitale 1, vale 0 se non eccitata, 1 se eccitata;

Comando	Descrizione comando
RESET utenza POD	Messaggio di reset interfaccia verso PI
Risposta	Descrizione risposta
utenza POD RESET OK - Input=\$I12 - Output=\$O12	Invio dello stato del digital input e digital output a seguito di autodiagnostica e posizionamento nelle condizioni di riposo
utenza POD RESET KO - Input=\$I12 - Output=\$O12	iniziali.
	Il messaggio contenente OK inviato in caso di esito positivo del comando. Il messaggio contenente KO va inviato in caso di esito negativo del comando.
- \$112: stato ingresso digitale, vale 0 se non eccitato, 1 se eccitato;	
- \$O12: stato uscita digitale 1, vale 0 se non eccitata, 1 se eccitata;	

Per ulteriori informazioni:

Contrel elettronica s.r.l. Via San Fereolo, 9 I-26900 Lodi Tel: +39 0371 30207 / 30761 / 35386

www.contrel.it

