



Alimentazione 24 VDC  
 Derivabile da uno dei due SPI  
 oppure da alimentazione separata  
 GSM : Comando Teledistacco da remoto

**BFI 16** Schema di installazione di principio  
 DDI = Interruttore Versione OR 2 SPI  
 Comando Apertura e Rincalzo a Lancio Corrente